

# ブロワポンプ

## 浄化槽用電磁式エアー

雨水・粉じん侵入防止は万全です

アース工事不要で取り付けが簡単です

**TY-30**

JAN 4975567702178

**TY-40**

JAN 4975567702185

**TY-60**

JAN 4975567702192

**TY-80**

JAN 4975567702208

**TY-100**


JAN 4975567702215



形式	電磁振動機		常用圧力 (kPa)	風量 (常用圧力時)(L/min)	質量 (kg)
	定格電圧(V)	定格消費電力(W)			
TY-30	単相100	22	12.0	30	3.9
TY-40	単相100	27	12.0	40	4.1
TY-60	単相100	35	14.7	60	5.8
TY-80	単相100	51	14.7	80	6.1
TY-100	単相100	95	18.0	100	6.1

## テラダポンプならブロワの交換が **1 2 3** でラクラク交換!

※所要時間めやす：5～10分



1  
いまお使いのブロワのコンセントをぬいて、形式の数字または、風量を調べてください(30～100)。



2  
形式または風量の数字が同じ機種を、TY形(30～100)でお選びください。  
※ホースの取外しをお忘れなく

## **3** 交換終了!



3  
・ホースの接続 (付属品)  
・ホースバンドの接続 (付属品)  
確認できたら、コンセントON! あっという間に出来上がり。